

IC-F21 功能說明

1. **CHANNEL SELECTOR/SW [CH]**
頻率旋鈕 » 可更改工作頻率 (共 16 頻道)
2. **VOLUME CONTROL [OFF/VOL]**
電源開關/音量旋鈕
3. **DEALER-PROGRAMMABLE KEY [Upper]**
功能設定按鍵
4. **PTT SWITCH [PTT]** 發射按鍵
5. **DEALER-PROGRAMMABLE KEY [Lower]**
功能按鍵/靜噪按鍵
6. **ANTENNA CONNECTOR** 天線接頭
7. **TX/RX INDICATOR LED**
接收/發射指示燈
8. **[SP]/[MIC] JACK** 外接插孔
(可外接喇叭及麥克風)

