

IC-A23 简单操作说明

本机有两种显示状态：一种是频率状态，按【CLR】进入；另一种是信道状态，按【MR】进入。

一、存储频率

频率状态下，按“F”键旋转波段开关设置兆位频率，再按“F”使屏幕左上角不显示“F”，再次旋转波段开关可以设置千位频率。

按【MR】进入信道状态，按【BANK】旋转【DIAL】选择信道组，按【BANK】或【CLR】退出。

按【CLR】进入频率状态，设置好频率；按【F】再按【MR】屏幕出现闪动的“M”，旋转波段开关调到所要存储的信道号后按【ENT】存入。

二 删除信道

调到不要的信道，先按【F】再按【CLR】键两秒钟，当前信道被删除。

三、其它功能

音量和调频功能转换：按【F】再按【CLR】

录音和放音功能：按【F】再按【REC】可录 20 秒的通话，按【F】再按【PLAY】放音。

静噪门限：按住【SQL】旋转【DIAL】可以改变静噪深度。

扫描功能：按【F】再按【SCAN】

键盘锁功能：按【F】再按【7】

本机有 10 个信道组，每组可存储 20 个信道，共计 200 信道。信道状态下按【BANK】旋转【DIAL】选择信道组。